New

3色表示 水用デジタルフロースイッチ

3 色表示·2 画面表示对応

IP65対応 RoHS対応 (E c F Us

上段

瞬時流量值^{注1)}

上段下段











下段 注3) 設定値

積算値

ピーク値、ボトム値

ライン名

流体の温度注2)

注3)

- 注1) 上段は、瞬時流量値の表示のみ。
- 注2) 流体の温度表示は、温度センサ付を選定いただいた場合のみ表示可能。
- 注3)表示OFFも選択可能。


温度センサを一体化

一台で流体の温度と流量の管理が可能。





従来製品比40%の小型化



PF3W Series

配管スペース削減




※従来品の場合、配管径の8倍以上の 直管部を設ける必要があります。



● 使用流体温度: ①~90℃

● エチレングリコール水溶液対応可能

例) チラー循環液の流量管理




● ノングリース仕様

● 表示部回転可能

設置条件に応じて表示部を45°刻みで回転

できます。



180°回転



● 温度センサ付(オプション)


表示可能範囲:-10~110℃(温度センサ単体)

設定最小単位: ¶℃

アナログ出力:電流出力/電圧出力



◎取付方法



◎流量レンジ



90°回転

3色表示

水用デジタルフロースイッチ 表示一体型

PF3W Series



型式表示方法

表示一体型 PF3W 7 04 - 03 - A T - M

タイプ● **7** 表示一体型

定格流量範囲(流量レンジ)

記号 定格流量範囲 **04** 0.5~4e/min **20** 2~16e/min **40** 5~40e/min

ねじの種類●

無記号	Rc
N	NPT
F	G

配管口径┕

=10	口忽	定格流量範囲		
記号	口径	04	20	40
03	3/8	•	•	_
04	1/2	_	•	
06	3/4			

出力仕様⋅

記号	OUT1	OUT2
Α	NPN	NPN
В	PNP	PNP
С	NPN	アナログ1~5V
D	NPN	アナログ4~20mA
E	PNP	アナログ1~5V
F	PNP	アナログ4~20mA
G	NPN	外部入力
Н	PNP	外部入力

外部入力

積算値、ピーク値、ボトム値をリセットすることができます。

温度センサ┕

無記号温度センサなしT温度センサ付

温度センサに関する出力は OUT2のみとなります。 出力仕様G, Hとの併用はで きません。

●校正証明書(流量のみ)

無記号校正証明書なしA校正証明書あり

※書式は、和英併記のみ


ブラケット

	<u>/ッド </u>
無記号	なし
R	ブラケット

●単位仕様

M SI単位固定注) 注)単位固定 瞬時流量 c/min 積算流量 c 温度 ℃

↓リード線



オプション/部品品番

オプション単体が必要な場合は下記品番で手配してください。

オプション	品番	備考
ブラケット	ZS-40-K	PF3W704/720用、タッピングねじ(3×8)4本付
7 7 7 7 1	ZS-40-L	PF3W740用、タッピングねじ(3×8)4本付
M8コネクタ付リード線	ZS-40-A	リード線長さ3m



仕様

	型式	PF3W704	PF3W720	PF3W740	
測定流体		水およびエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa·s以下)注1)			
検出方式		カルマン渦式			
定格流量範囲		0.5∼4 ℓ /min	2~16 ℓ /min	5~40 ℓ /min	
表示可能範囲		0.35∼5.5 ℓ /min	1.7∼22 ℓ /min	3.5∼55 ℓ /min	
設定可能範囲		0.35∼5.5 ℓ /min	1.7∼22 ℓ /min	3.5∼55 ℓ /min	
設定最小単位		0.01 <i>e</i> /min			
	種(パルス幅=50ms)	0.05 / /pulse	0.1 ℓ /pulse	0.5 ℓ /pulse	
使用流体温度		0~90℃(凍結および結露なきこと)			
表示単位		瞬時流量ℓ/min、積算流量ℓ 5回/秒			
精度		表示	値:±3%F.S. アナログ出力:±3%	F.S.	
繰返し精度			±2%F.S. ^{注2)}		
温度特性			±5%F.S.以下(25℃基準)		
使用圧力範囲			0~1MPa		
耐圧力			1.5Mpa		
圧力損失			最大流量時 45kPa		
積算流量範囲 注3	3)		999.9ℓ	99999999€	
	,	0.1ℓ刻み	0.5ℓ刻み	1ℓ刻み	
スイッチ出力			NPNまたはPNPオープンコレクタ出力		
	最大負荷電流	80mA			
	最大印加電圧	DC28V			
	内部降下電圧	NPN: 1V以下(負荷電流80mA時) PNP: 1.5V以下(負荷電流80mA時)			
	応答時間 ^{注2)注4)}	0.5s/1s/2s			
	出力保護	短絡保護			
	出力モード 流量	ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、積算出力モード、積算パルス出力モードより選択			
	温度	ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモードより選択			
	応答時間 ^{注5)}	0.5s/1s/2s(スイッチ出力と連動します)			
アナログ出力	電圧出力	出力電圧: 1~5V 出力インピーダンス: 1kΩ			
	電流出力	出力電流: 4~20mA 負荷インピーダンス: DC12Vでは300Ω以下、DC24Vでは600Ω以下			
応差			可変	1.00	
外部入力			: 0.4V以下(有接点または無接点)、入		
表示方式		2画面表示(」	-4桁7セグ 2色表示 赤/緑、下6桁	11セグ 白)	
動作表示灯		出力1、出力2:橙			
電源電圧 消費電流		DC12~24V ±10% 50mA以下			
消貨電流	/ロ=#+#\生	IP65			
	保護構造 使用温度範囲				
	使用湿度範囲				
 耐環境	耐電圧注6)	動作時、保存時: 35~85% R.H.(結露なきこと)			
	絶縁抵抗	AC1000V 1分間 外部端子一括とケース間 50MΩ以上(DC500Vメガにて)外部端子一括とケース間			
	村振動				
	耐衝撃	10~500Hz、振幅1.5mm または98m/s ² のいずれか小さい方にて各方向2時間 490m/s ² XYZ各方向3回(無通電)			
		(無) (無) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本			
		PPS, SUS304, FKM, SCS13			
接液部材質注7)					
配管口径		3/8	3/8(1/2)	1/2(3/4)	
質量	ケーブルなし	210g(285g)	260g(335g)	410g(530g)	
()は温度センサ付	ケーブルあり	295g(370g)	345q(420q)	495g(615g)	
さ1) D 2 エエレングリコーリーが変体の			J · · - + J/	53/	

- 注1) P.3 エチレングリコール水溶液の測定可能範囲グラフをご参照ください。
- 注2) スイッチ出力の応答時間を0.5sを選択した場合、繰返し精度は±3%F.S.になります。 注3) 電源OFFでクリアします。保持機能を選択することが可能です。(2分間隔もしくは5分間隔で選択可能) 5分間を選択した場合、記憶素子(電子部品)の寿命100万回(24時間通電の場合、5分×100万回=500万分=約9.5年)が限度となりますので、 5分筒を選択した場合、記憶素子(電子部品)の寿命100万回(24時間通電の場合、5分×100万回=500万分=約9.5年保持機能を使用する場合は、使用条件から寿命を計算し寿命の範囲内でご使用ください。
 注4)ステップ入力に対して設定値を90%値にした場合の応答時間です。(温度センサ出力の場合は、7sとなります。)
 注5)ステップ入力に対して90%の値に達するまでの応答時間です。(温度センサのアナログ出力の場合は、7sとなります。)
 注6)温度センサ付の場合はAC250Vになります。
 注7)詳細は構造図(P.5)をご参照ください。

温度センサ仕様


定格温度範囲	0~100℃注1)
設定/表示可能範囲	-10~110℃
設定最小単位	1℃
表示単位	\mathbb{C}
表示精度	±2℃
アナログ出力精度	±3%F.S.
応答	7s ^{注2)}
周囲温度特性	±5%F.S.

注1) 温度センサ単体の定格温度範囲です。

フロースイッチとしての使用流体温度範囲は0~90℃です。

注2) 温度センサ単体の応答時間です。


温度センサに関する出力は「OUT2」のみとなります。




押しボタン操作でOUT2の出力を温度に対する出力/流量に対する出力の いずれかを選択できます。

流量特性(圧力損失)


PF3W704




PF3W720



PF3W740




直管長と精度(参考値)




- ・配管サイズを小さくすると直管長の影響を 受けやすくなります。
- ・流体圧力の影響はほとんど受けません。
- ・仕様の±3%F.S.を維持するためには直管長 を8cm以上としてください。


PF3W704 圧力: 0.3MPa 配管径: ø12




エチレングリコール水溶液 の測定可能範囲(参考値)



PF3W720 圧力: 0.3MPa 配管径: ø12



PF3W740 圧力: 0.3MPa 配管径: ø16




アナログ出力

流量/アナログ出力


	Α	В	С
電圧出力	1V	1.5V	5V
電流出力	4mA	6mA	20mA
		•	

型式	定格流量[e/min]		
至式	最小	最大	
PF3W704	0.5	4	
PF3W720	2	16	
PF3W740	5	40	



流体温度/アナログ出力


	Α	В
電圧出力	0.6V	1V
電流出力	2.4mA	4mA
	С	D
電圧出力	C 5V	D 5.4V






内部回路と配線例

NPN2出カタイプ **PF3W7**□□-□□-**A**(**T**)-□□□




NPN+アナログ出力タイプ PF3W7□□-□□-C(T)-□□□ NPN+アナログ出力タイプ PF3W7□□-□□-D(T)-□□□



内部降下電圧 1V以下 C:アナログ出力1~5V 出力インビーダンス1kΩ D:アナログ出力4~20mA 負荷インピーダンス Max.300Ω (at DC12V) Max.600Ω (at DC24V)

NPN+外部入力タイプ **PF3W7**□□-□□-**G**-□□□




外部入力:無電圧入力 有接点または無接点入力 30ms 以上

積算パルス出力配線例


NPN2出力タイプ
PF3W7□□-□□-A(T)-□□
NPN+アナログ出力タイプ
PF3W7□□-□□-C(T)-□□/PF3W7□□-□□-D(T)-□□
NPN+外部入力タイプ
PF3W7□□-□□-G-□□
PNP2出力タイプ
PF3W7□□-□□-B(T)-□□
PNP+アナログ出力タイプ
PF3W7□□-□□-E(T)-□□/PF3W7□□-□□-F(T)-□□
PNP+外部入力タイプ
PF3W7□□-□□-H-□□

PNP2出力タイプ **PF3W7**□□-□□-**B**(**T**)-□□□




内部降下電圧 1.5V以下 PNP+アナログ出力タイプ

PF3W7□□-□□-**E**(**T**)-□□□ PNP+アナログ出力タイプ **PF3W7**□□-□□-**F**(**T**)-□□□




Max.80mA 内部降下電圧 1.5V以下 E:アナログ出力1~5V 出力インピーダンス1kΩ F:アナログ出力4~20mA 負荷インピーダンス Max.300Ω (at DC12V) Max.600Ω (at DC24V)

PNP+外部入力タイプ **PF3W7**□□-□□-**H-**□□□



内部降下電圧 1.5V以下 外部入力:無電圧入力 有接点または無接点入力 30ms 以上






積算パルス出力選択時は動作表示灯OFF(消灯)となります。

③色表示 水用デジタルフロースイッチ **PF3W Series**

各部名称




名称	項目
メイン画面	流量値、設定モードの状態、エラーコードなどを表示します。
サブ画面	積算値、設定値、ピーク・ボトム値、流体温度、ライン名を表示します。 設定モード時では設定状態を表示します。(詳細P.9)
出力表示	OUT1, OUT2の出力状態を表示します。ON時 橙色点灯
UPボタン	モード選択、下段画面の表示選択、ON/OFF設定値を増加させます。
SETボタン	各モードの変更と、設定値の確定に使用します。
DOWNボタン	モード選択、下段画面の表示選択、ON/OFF設定値を減少させます。
単位表示	選択されている単位が表示されます。
配管部	IN側が流入側、OUT側に流出側の配管をします。
温度センサ	流体の温度を検出する部分です。

コネクタ部(本体側) ピン番号

配管部(IN側)

<u>ブラケット</u> (オプション)




ピン番号	ピン名称
1	DC(+)
2	OUT2
3	DC(-)
4	OUT1

M8コネクタ付リード線のケーブル仕様

導体	公称断面積	AWG23			
等件	外径	0.72			
	材質	耐熱PVC			
絶縁体	外径	1.14			
	色相	茶·白·黒·青			
シース	材質	耐熱耐油PVC			
シース	色相	ライトグレー			
仕上外径		ø3.4			

構造図



番号	名称	材質	備考
1	アタッチメント	SCS13	SUS304相当
2	パッキン	FKM	
3	ボディ	PPS	
4	センサ	PPS	
5	温度センサ	SUS304	ろう付部あり (JIS Z 3261:BAg-7, ISO 3677:B-Ag56CuZnSn-620/650)
6	温度センサボディ	SUS304	

検出原理

水用デジタルフロースイッチ検出原理


流れの中に棒状の物体(渦発生体)を置くとその下流側に交互に渦が発生します。この渦はある条件では安定であり、その周波数は流速に比例し以下の式が成り立ちます。

f:渦の周波数

f=k×v v:流速

k:比例定数(渦発生体の寸法、形状等によって決まる)


したがって、この周波数を検出することによって、流量を計測できます。







外形寸法図


PF3W704-□03-□










PF3W704-□**03-**□**T**/温度センサ付














外形寸法図


PF3W720-□03-□









PF3W720-□**03-**□**T**/温度センサ付










外形寸法図


PF3W740-□04-□






PF3W740-□04-□T/温度センサ付







PF3W Series 機能解説(1)

■出力動作について

瞬時流量に対する出力(ヒステリシスモード、ウインドコン パレータモード)

積算流量に対する出力、積算出力パルス出力 これらのいずれかを選択できます。

注) 出荷時はヒステリシスモード、正転出力に設定されています。

温度センサ付の場合は、OUT2のみ温度に対する出力を選択す ることができます。(詳細は型式表示方法をご参照ください。)

■表示色

出力状態に応じて、表示色を設定する ことができます。

表示色を設定することにより、異常値 などを視覚的に識別できるようにな ります。

(表示色はOUT1の設定に依存します。)

ON時緑、OFF時赤			
ON時赤、OFF時緑			
常時赤			
常時緑			

0.5秒

1秒

2秒

■応答時間

用途により応答時間を選択することができます。 (出荷時1秒)

応答時間を0.5秒にすることで、より早く異常 検出することができます。

応答時間を2秒にすることで、ポンプの脈動の 影響、表示のチラツキなどを軽減することがで きます。

注) 温度センサの出力は7秒固定となります。

■サブ画面の表示内容選択

測定モード時のサブ画面表示内容を設定できます。



設定値表示 積算值表示 設定値を表示します。(OUT2) 積算値を表示します。(OUT2) の積算値は表示できません。) の設定値は表示できません。) ピーク表示 ボトム表示 ボトム値を表示します。 ピーク値を表示します。





ライン名表示 ライン名を表示します。

(アルファベット、数字などを 最大6桁まで入力可能)



流体温度表示 流体温度を表示します。 (温度センサ付を選択時)



オフ

何も表示しません。





PF3W Series 機能解說②

■外部入力機能

外部入力付の場合に使用可能です。積算値やピーク値、ボトム 値を遠隔作でリセットできます。

積算外部リセット: 入力信号を加えると積算値がリセットする機能です。

積算インクリメントモードの場合、リセット=0になり、0から積算値が増加していきます。

積算デクリメントモードの場合、リセット =設定値になり、その設定値から積算値が 減算していきます。

※積算値の記憶をONにしているときは、積算外部リセット動作をする度に記憶素子(EEPROM)にアクセスしますので、記憶素子の寿命であるアクセス回数100万回をご勘案の上、ご使用ください。外部入力回数+積算記憶時間間隔の合計が100万回まで。

ピーク、ボトムリセット:ピーク値とボトム値がクリアされます。

■強制出力機能

システム立上げやメンテナンス時に出力を強制的にON/OFF することで配線の確認や予想外の出力動作によるシステム誤作動を防止することができます。

アナログ出力の場合は、ON時5Vもしくは20mA、OFF時1Vもしくは4mAの出力となります。

※強制出力機能作動中に、流量、温度の増減をしても通常の出力動作はしません。

■積算値保持機能

電源をOFFしても積算値がクリアされないようにすることができます。

測定中に2分もしくは5分間隔で記憶させ、電源投入後はその記憶している値から積算を継続します。

記憶素子の寿命はアクセス回数100万回ですのでこれをご勘案の上、ご使用ください。

■省電力モード

表示をOFFして消費電力を抑えることができる(約12%)機能です。

表示OFF時は小数点のみの点滅状態となります。

表示OFF時にいずれかのボタンを押すと30秒間表示が復帰し、一時的に流量などの確認が可能です。

■暗証番号の入力の設定

キーロック時に、暗証番号の入力の有無が選択できます。 暗証番号が不要な状態に設定されています。

■ピーク値/ボトム値 表示機能

電源投入時から現在までの最高(最低)流量を検知し更新しています。

ピーク値(ボトム値)表示モードでは、その流量を表示します。


■キーロック機能

誤って設定値をかえてしまうなどの、誤操作を防止すること ができます。

■アナログ出力フリーレンジ機能

5Vもしくは20mAを出力する流量値を変更することができます。(温度に対するアナログ出力では、この機能はありません。) アナログ出力付の製品をご使用の場合に使用可能です。

定格流量最大値の10%~表示可能範囲の最大値の範囲内で変更可能です。



■エラー表示機能

異常やエラーが発生したときに、誤りの箇所や種類を表示します。

表示	エラー名称	内容	処置方法		
Erl	OUT1過電流エラー	スイッチ出力(OUT1)に、80mA以上の 負荷電流が流れています。	電源をOFFして、過電流が発生した要因		
Er2	OUT2過電流エラー	スイッチ出力(OUT2)に、80mA以上の 負荷電流が流れています。	を取除き、再度電源を投入してください。		
HHH	瞬時流量オーバー	流量表示範囲(定格×約1.4)を超える流 量が流れています。	流量を下げてください。		
99999999 (「999」と「999999」を 交互に表示	積算流量オーバー	積算流量範囲がオーバーしています。 (流量レンジにより小数点が点滅します。)	積算流量をクリアしてください。 (積算流量をご使用にならない場合は、特に問 題ありません。)		
Er0 Er4 Er6 Er8	システムエラー	内部データエラーの場合、表示されます。	電源を切断し、再度電源を投入してください。 復帰しない場合は、当社での調査が必要 となります。		
Er12	温度センサ異常	温度センサが破損している可能性があり ます。			

PF3W Series/製品個別注意事項①



ご使用の前に必ずお読みください。 安全上のご注意については裏表紙、フロースイッチ/共通注意事項については 「SMC製品取扱い注意事項」(M-03-3)をご確認ください。

設計·選定

▲ 警告

①製品により使用可能流体が異なっておりますので、必ず仕様をご確認ください。

スイッチは、防爆構造ではありませんので、引火性のあるガスおよび流体は使用しないでください。火災の原因になる事があります。

②液体は常に検出流路内を満たして流れるように設計してください。

特に垂直取付の場合は下方向から上方向に流すようにしてください。上から下方向に流すと、流体中の気泡などが抜けず誤動作の原因となります。(流路内が完全に満水状態であれば問題ありません。)

取付

∧ 注意

①スイッチの配管の際には、配管部と一体の金属部分に スパナを掛けて行ってください。

配管するアタッチメントにスパナを掛けてください。それ以外にスパナを掛けるとスイッチ破損の原因になります。 特にM8コネクタ部にスパナが当たらないようにしてください。 コネクタ部破損の原因になります。



②スイッチIN側の配管サイズを急激に変えるような配管 はしないでください。


配管サイズを急激に絞り込んだりIN側にバルブ等の絞りがある場合には、配管中の流速分布が乱れ、正確な計測ができなくなります。したがって、このような処置はスイッチのOUT側で行ってください。

また、OUT側を開放したり、過流量状態ではキャビテーションが発生し易くなり、正確な計測ができなくなる恐れがあります。対策として流体圧力を高めることでキャビテーションを低減することが可能です。スイッチのOUT側に絞りを取付けるなどの処置を行い、誤動作の有無をご確認の上、ご使用ください。OUT側の絞りを全閉状態にして、ポンプを稼動させると脈動(圧力変動)の影響でスイッチが誤動作する恐れがありますので、誤動作の有無をご確認の上、ご使用ください。

使用上

魚警告

- ①高温流体を使用の場合は、製品自体も高温となります。 直接触れると火傷する可能性がありますので、ご注意 ください。
- ②本製品はカルマン渦式流量計です。カルマン渦式流量 計は過流量状態では出力周波数が低下します。下記グラフの過流量の領域ではご使用にならないでください。



使用環境

⚠警告

- ①**爆発性ガス雰囲気中では、絶対に使用しないでください。** スイッチは、防爆構造になっておりません。爆発性ガス雰囲 気中で使用した場合は、爆発災害を引起こす可能性もありま すので、絶対に使用しないでください。
- ②使用流体温度および周囲温度範囲を守ってください。 使用流体温度は0~90℃、周囲温度範囲は0~50℃です。 5℃以下で使用する場合には、流体が凍結しスイッチの破損、 作動不良の原因になりますので、凍結防止の配慮をしてくだ さい。

なお、周囲温度範囲が規定内でも温度が急激に変化する場所 では使用しないでください。

③周囲温度より低い温度の流体を流すと結露により製品 が破損したり誤動作する恐れがありますので、結露し ないようにしてください。

特に天地逆、垂直設置は水滴の滴下により破損が早まる恐れ がありますので、ご注意ください。

保守点検

⚠警告

(1)インターロック回路に使用する場合は注意してください。

インターロック回路に使用する場合は、故障に備えてインターロック回路を多重にすると共に定期的に点検を行い、正常 に作動することを確認してください。



PF3W Series/製品個別注意事項②



ご使用の前に必ずお読みください。 安全上のご注意については裏表紙、フロースイッチ/共通注意事項については 「SMC製品取扱い注意事項」(M-03-3)をご確認ください。

測定流体

⚠警告

- ①減圧弁、流量調整弁を確認した上で流体を流してください。 スイッチに定格以上の圧力、流量が印加されるとセンサ部が 破損する可能性があります。
- ②スイッチの測定流体は水およびエチレングリコール水溶液(ただし、粘度3mPa·s以下)です。
- ③流体に異物が混入する可能性のある場合はフィルタを IN側に設置してください。

スイッチの渦発生体、渦検出体に付着すると正確な計測ができなくなります。


40メッシュ程度のフィルタを推奨します。

その他

⚠警告

- ①スイッチは電源投入後メッセージ表示の間(約3秒)は出力がOFFになっておりますので、計測はこの後数値が表示されてから行ってください。
- ②制御系を停止させてから設定を行ってください。
- ③モニタ部に過大な回転力を加えないでください。

表示一体型のモニタ部は回転可能です。反時計回りに90°、時計回りに225°、45°刻みです。過大な力で無理に回転させようとするとストッパが破損する可能性がありますのでご注意ください。



設定流量範囲と定格流量範囲について


注意

定格流量範囲内の値で流量設定を行ってください。

設定流量範囲とは、設定可能な流量範囲のことです。

定格流量範囲とは、センサの製品仕様(精度など)を満足する流量範囲のことです。

定格流量範囲を超えた値でも設定流量範囲内であれば設定できますが、仕様を保証するものではありません。





⚠ 安全 トのご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害 を未然に防止するためのものです。これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する ために、「注意」「警告」「危険」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容です から、国際規格(ISO/IEC)、日本工業規格(JIS)※1)およびその他の安全法規※2)に加えて、必ず守つ てください。

取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定 される時、および物的損害のみの発生が想定され

取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負

う可能性が想定されるもの。

▲ 危険: 切迫した危険の状態で、回避しないと死亡もしく は重傷を負う可能性が想定されるもの。

*1) ISO 4414: Pneumatic fluid power -- General rules relating to systems.
ISO 4413: Hydraulic fluid power -- General rules relating to systems. IEC 60204-1: Safety of machinery -- Electrical equipment of machines. (Part 1: General requirements)

ISO 10218-1992: Manipulating industrial robots -Safety.

JIS B 8370: 空気圧システム通則 JIS B 8361: 油圧システム通則

JIS B 9960-1: 機械類の安全性-機械の電気装置(第1部: 一般要求事項) JIS B 8433-1993: 産業用マニピュレーティングロボットー安全性

など ※2) 労働安全衛生法

など

⚠警告

(1) 当社製品の適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決 定する人が判断してください。

ここに掲載されている製品は、使用される条件が多様なため、そのシ ステムへの適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する 人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。る のシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定 した人の責任になります。常に最新の製品カタログや資料により、仕 様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮 してシステムを構成してください。

- ②当社製品は、充分な知識と経験を持った人が取扱ってください。 ここに掲載されている製品は、取扱いを誤ると安全性が損なわれます。 機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは充分な知識と経験を 持つた人が行ってください。
- ③安全を確認するまでは、機械・装置の取扱い、機器の取外しを 絶対に行わないでください。
- 1.機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処 置などがなされていることを確認してから行ってください。
- 2.製品を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、 エネルギー源と該当する設備の電源を遮断するなど、システムの安全 を確保すると共に、使用機器の製品個別注意事項を参照、理解してか ら行ってください。
- 3.機械・装置を再起動する場合は、予想外の動作・誤動作が発生しても 対処できるようにしてください。
- ④次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策への格 別のご配慮をいただくと共に、あらかじめ当社へご相談くださ るようお願い致します。
- 1.明記されている仕様以外の条件や環境、屋外や直射日光が当たる場所 での使用。
- 2.原子力、鉄道、航空、宇宙機器、船舶、車両、軍用、医療機器、飲料· 食料に触れる機器、燃焼装置、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用ク ラッチ・ブレーキ回路、安全機器などへの使用、およびカタログの標 準仕様に合わない用途の場合。
- 3.人や財産に大きな影響をおよぼすことが予想され、特に安全が要求さ れる用途への使用。
- 4.インターロック回路に使用する場合は、故障に備えて機械式の保護機 能を設けるなどの2重インターロック方式にしてください。また、定期的に点検し正常に動作していることの確認を行ってください。

⚠注意

当社の製品は、製造業向けとして提供しています。

ここに掲載されている当社の製品は、主に製造業を目的とした平和利用 向けに提供しています。

製造業以外でのご使用を検討される場合には、当社にご相談いただき必 要に応じて仕様書の取り交わし、契約などを行ってください。 ご不明な点などがありましたら、当社最寄りの営業拠点にお問合せ願い

保証および免責事項/適合用途の条件

製品をご使用いただく際、以下の「保証および免責事項」、「適合用途の 器品でとば用いただい。 条件」を適用させていただきます。 下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえ当社製品をご使用ください。

『保証および免責事項』

- ①当社製品についての保証期間は、使用開始から1年以内、もし くは納入後1.5年以内です。※3)
 - また製品には、耐久回数、走行距離、交換部品などを定めている ものがありますので、当社最寄りの営業拠点にご確認ください。
- ②保証期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになっ た場合には、代替品または必要な交換部品の提供を行わせてい
 - なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、 当社製品の故障により誘発される損害は、保証の対象範囲から 除外します。
- ③その他製品個別の保証および免責事項も参照、ご理解の上、ご 使用ください。
 - ※3) 真空パッドは、使用開始から1年以内の保証期間を適用できません。 真空パッドは消耗部品であり、製品保証期間は納入後1年です。 ただし、保証期間内であっても、真空パッドを使用したことによる 磨耗、またはゴム材質の劣化が原因の場合には、製品保証の適用範 囲外となります。

『適合用途の条件』

海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令(外国為替お よび外国貿易法)、手続きを必ず守ってください。

↑ 安全に関するご注意 | ご使用の際は「SMC製品取扱い注意事項」 (M-03-3) および「取扱説明書」をご確認の上、正しくお使いください。

SMC株式会社 URL http://www.smcworld.com

東京営業所TEL.03-5207-8260 名古屋営業所TEL.052-461-3400 大阪営業所TEL.06-6459-5160 **営業所**/札幌·仙台·北上·山形·郡山·大宮·川越·茨城·宇都宮·太田·長野·諏訪·長岡·東京·南東京 北東京·千葉·西東京·甲府·厚木·横浜·静岡·沼津·浜松·豊田·半田·豊橋·小牧·名古屋·四日市 金沢·富山·福井·京都·滋賀·門真·奈良·大阪·南大阪·尼崎·神戸·姫路·岡山·高松·松山·広島 福山·山口·福岡·北九州·熊本·南九州

出張所/秋田·草加·前橋·相模原·大垣·各務原·瀬戸·津·福知山·彦根·松江·大分 技術センター・工場・物流センター/筑波技術センター・草加工場・筑波工場・釜石工場・遠野工場 矢祭工場・物流センタ

お客様技術相談窓口

-ダイヤル 🔯 0120-837-838 受付時間 9:00~17:00 【月~金曜日

理店